

# on-sat<sup>®</sup> SafeTracker

Bruk / Kommandooversikt for bruk  
av SafeTracker via mobiltelefon  
NB: HUSK Å BRUKE STORE BOKSTAVER

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>SM2:*****</b> , | for å angi autoriserte nr (*)                                  |
| <b>SM3:*****</b> , | for å angi autoriserte nr (*)                                  |
| <b>SM2:</b> ,      | for å slette et autorisert nr på angitt plassering             |
| <b>SM3:</b> ,      | for å slette et autorisert nr på angitt plassering             |
| <b>SS0,</b>        | for å sette automatisk GPS oppdatering hver time (1. time)     |
| <b>SS1,</b>        | for å sette automatisk GPS oppdatering hvert min. (1. min)     |
| <b>SS2,</b>        | ingen automatisk GPS oppdatering                               |
| <b>SA200,</b>      | for å starte sonevarsling<br>(tallet kan være fra 40 til 5000) |

# on-sat<sup>®</sup> SafeTracker

Bruk / Kommandooversikt for bruk  
av SafeTracker via mobiltelefon  
NB: HUSK Å BRUKE STORE BOKSTAVER

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>SA0,</b>        | for å stoppe sonevarsling                                     |
| <b>LL60,</b>       | for å starte sporing (ny posisjon blir sendt hvert 60 sekund) |
| <b>LC,</b>         | for å stoppe sporing  |
| <b>RC*****,</b>    | for å starte lydoverføring til angitt mobilnummer (*)         |
| <b>SS0,</b>        | for å sette automatisk GPS oppdatering til hvert 4. time      |
| <b>SS1,</b>        | for å sette automatisk GPS oppdatering til hvert 10. minutt   |
| <b>SS2,</b>        | Ingen automatisk GPS oppdatering                              |
| <b>Oppringning</b> | for å motta en enkelt posisjon                                |
| <b>SOS knapp</b>   | for å sende ut alarm melding                                  |